

**ERSATZTEILLISTE
ML 390/391 ELITE**

**SPARE PARTS LIST
ML 390/391 ELITE**


ZEICHNUNG 1 - DRUCKER ABDECKUNGEN (FIGURE 1 - PRINTER COVERS)



LISTE 1 - DRUCKER ABDECKUNGEN (TABLE 1 - PRINTER COVERS)

NR. NO.	BEZEICHNUNG PART NAME	BESTELL-NR. PART NO	BEMERKUNG REMARKS
1	MIDDLE COVER	1PP4016-6557P27	ML390
	MIDDLE COVER	1PP4016-6558P27	ML391
2	ACCESS COVER ASSEMBLY	2PA4016-6559G1	ML390
	ACCESS COVER ASSEMBLY	2PA4016-6560G1	ML391
2A	ACCOUSTIC COVER	1PP4016-6565P1	ML390
	ACCOUSTIC COVER	1PP4016-6566P1	ML391
2B	ONE-INCH-CUT-COVER	1PP4016-6563P1	ML390
	ONE-INCH-CUT-COVER	1PP4016-6564P1	ML391
2C	ACCESS COVER	1PP4016-6561P1	ML390
	ACCESS COVER	1PP4016-6562P1	ML391
3	REAR COVER FRAME	1PP4016-6567P1	ML390
	REAR COVER FRAME	1PP4016-6568P1	ML391
4	SHEET SEPARATOR ASSEMBLY	1PA4016-6569G1	ML390
4	SHEET SEPARATOR ASSEMBLY	1PA4016-6570G1	ML391
4A	GUIDE (L)	2PP4016-4518P4	
4B	GUIDE (R)	2PP4016-4519P4	
4C	DISTURB WIRE	4BP4016-6575P2	


ZEICHNUNG 2 - DRUCKEREINHEIT (FIGURE 2 - PRINTER UNIT)



LISTE 2 - DRUCKEREINHEIT (TABLE 2 - PRINTER UNIT)

NR. NO.	BEZEICHNUNG PART NAME	BESTELL-NR. PART NO	BEMERKUNG REMARKS
24	CORD GUIDE	4PB4025-3180P1	
56	PRINT HEAD	4YA4023-2011G1	
57	PLATEN KNOB	3PP4025-2871P1	
58	BOARD LOCK	3PP4025-2896P1	
71	SIEHE SEITE 12		
72	LXSP-5 PCB	4YA4021-1048G5	
81	SKRA PCB ODG W/O ROM	4YA4021-1052G202	
85	POST LOCK	4PP4025-2870P1	
	<u>POWER SUPPLY ASSEMBLY (ALT)</u>		
91	FILTER ASSEMBLY 220V	4YX4056-3477G2	
92	TRANSFORMER 220V	4YB4056-8348P1	ML390
	TRANSFORMER 220V	4YB4056-8348P2	ML391
93	SUII PCB	3YU5057-3311G1	
94	AC CABLE		
	<u>POWER SUPPLY ASSEMBLY (NEU)</u>		
91	FILTER ASSEMBLY	4YB4049-1457P2	
92	TRANSFORMER 220V	4YB4049-1460P1	ML390
	TRANSFORMER	4YB4049-1460P2	ML391
93	DC PSU BOARD	4YB4049-1458P5	
96	CONNECTOR CORD	4YS4011-4311P2	
	KOMPLETT 91 + 92 + 93	4YB4049-1426P9	ML390
		4YB4049-1426P10	ML391


ZEICHNUNG 3 - DRUCK MECHANISMUS (FIGURE 3 - PRINTER MECHANISM)




LISTE 3 - DRUCK MECHANISMUS (TABLE 3 - PRINTER MECHANISM)

NR. NO.	BEZEICHNUNG PART NAME	BESTELL-NR. PART NO	BEMERKUNG REMARKS
11	MAIN CHASSIS ASSEMBLY (N)	3PA4025-2802G1	ML390
	MAIN CHASSIS ASSEMBLY (W)	3PA4025-2902G1	ML391
12	PLATEN ASSEMBLY	3PA4025-2811G5	ML390
	PLATEN ASSEMBLY	3PA4025-2811G6	ML391
12A	PLATEN GEAR ASSY	4PA4025-2816G1	
12B	PLATEN COLLAR (R)	3PP4025-2813P1	
12C	PLATEN COLLAR (L)	3PP4025-2814P1	
12D	PLATEN GEAR A	3PP4025-2815P1	
13	AKT-60 (CONN.CONNECTOR)	224A1152P0600	
14	IC CARD PANEL B	2PP4025-2805P1	
15	BOARD SUPPORT COVER ASSY	3PA4025-2806G1	
16	GUIDE RAIL	3PP4025-2809P1	ML390
	GUIDE RAIL	3PP4025-2809P2	ML391
17	ADJUSTING CAM	4PP4025-2810P1	ML390
18	LEAF SPRING (N)	3PP4025-2819P1	ML390
	LEAF SPRING (W)	3PP4025-3179P1	ML391
19	SEPARATOR (N) ASSEMBLY	3PA4025-2963G1	ML390
	SEPARATOR (W) ASSEMBLY	3PA4025-2978G1	ML391
19A	LOCK LEVER (L)	4PP4025-2969P1	
19B	LOCK LEVER (R)	4PP4025-2968P1	
19C	LOCK LEVER SPRING (L)	4PB4025-2981P1	
19D	LOCK LEVER SPRING (R)	4PB4025-2970P1	
20	PAPER END LEVER (B)	3PP4025-2825P1	ML390
	PAPER END LEVER (B)	3PP4025-2825P2	ML391
21	SENSOR LEVER	3PP4025-2826P1	
22	SENSOR COVER	3PP4025-2827P1	
25	CONNECTOR PLATE	3PP4025-2874P1	
26	CARRIAGE SHAFT	4PP4025-2837P1	ML390
	CARRIAGE SHAFT	4PP4025-2837P2	ML391
27	INDICATOR ASSEMBLY	4PA4025-2838G1	ML390
	INDICATOR ASSEMBLY	4PA4025-2838G2	ML391
28	BAIL ARM (R)	3PP4025-2840P1	
29	BAIL ARM (L)	2PP4025-2841P1	
30	BAIL ARM SPRING (R)	4PB4025-2842P1	
31	BAIL ARM SPRING (L)	4PB4025-2843P1	
32	LF MOTOR	3PB4025-2844P3	


NR. NO.	BEZEICHNUNG PART NAME	BESTELL-NR. PART NO	BEMERKUNG REMARKS
32A	DRIVE GEAR	3PB4055-2440P1	
33	SPACE RACK	3PP4025-2845P1	ML390
	SPACE RACK	3PP4025-2845P2	ML391
34	TENSION SPRING	4PB4025-2873P1	
35	PRESSURE ROLLER ASSEMBLY	3PA4025-2846G1	ML390
	PRESSURE ROLLER ASSEMBLY	3PA4025-2908G1	ML391
36	PAPER CHUTE ASSEMBLY	3PA4025-2853G1	ML390
	PAPER CHUTE ASSEMBLY	3PA4025-2915G1	ML391
37	RELEASE LEVER	3PP4025-2852P1	
38	RELEASE LINK	4PP4025-2881P1	
39	IDLE GEAR	4PP4025-2868P1	
40	RESET SPRING	4PP4025-2867P1	
41	CHANGE GEAR	4PP4025-2866P1	
42	TRACTOR GEAR	4PP4025-2869G1	
82	SRBS-PCB	4YA4021-1049G1	
95	SUPPORT SPRING	3PP4025-3161P1	

ZEICHNUNG 4 - DRUCKKOPF ANTRIEB (FIGURE 4 - PRINthead DRIVE)**LISTE 4 - DRUCKKOPF ANTRIEB (TABLE 4 - PRINthead DRIVE)**

NR. NO.	BEZEICHNUNG PART NAME	BESTELL-NR. PART NO	BEMERKUNG REMARKS
23	RIBBON FEED GEAR ASSEMBLY	4PA4025-2832G1	
43	HEAD CLAMP	4PP4025-1048P1	
44	SLIDER	4PB4025-1088P1	
45	CONNECTOR	3PB4025-1241P1	
46	CARRIAGE FRAME SET	4PB4025-2829G1	
47	SPACE MOTOR ASSEMBLY	4YX4025-2052G4	
48	FLEXIBLE CABLE	2PU4007-1095P3	ML390
	FLEXIBLE CABLE	2PU4007-1095P4	ML391
49	CONTACT PRESSURE RUBBER	4PP4025-2960P1	
50	RIBBON PROTECTOR	3PP4025-2836P1	


ZEICHNUNG 5 - TRAKTOR (FIGURE 5 - TRACTOR)**LISTE 5 - TRAKTOR (TABLE 5 - TRACTOR)**

NR. NO.	BEZEICHNUNG PART NAME	BESTELL-NR. PART NO	BEMERKUNG REMARKS
51	TRACTOR FRAME ASSEMBLY (R)	4PA4025-2855G1	
52	TRACTOR FRAME ASSEMBLY (L)	4PA4025-2861G1	
53	DRIVE SHAFT	4PP4025-2864P1	ML390
	DRIVE SHAFT	4PP4025-2864P2	ML391
54	LOCK SHAFT	4PP4025-2831P1	ML390
	LOCK SHAFT	4PP4025-2831P2	ML391
55	SHEET GUIDE	3PP4025-2927P1	

ZEICHNUNG 6 - BEDIENER FELD (FIGURE 6 - OPERATOR PANEL)**LISTE 6 - BEDIENER FELD (TABLE 6 - OPERATOR PANEL)**

NR. NO.	BEZEICHNUNG PART NAME	BESTELL-NR. PART NO	BEMERKUNG REMARKS
71	OPERATION PANEL FRAME	2PP4025-2822P1	
72	OPERATION PANEL SHEET, B	2PB4025-3195P1	
73	LXSP PCB	4YA4021-1048G5	***
	OPERATION PANEL (71 + 72 ZUSAMMEN)	3PP4025-3114G12	
	OPERATION PANEL ASSY (71 + 72 + 73 ZUSAMMEN)	3PA4025-2821G18	
***	——>	Preis ist gültig 01.08.1992	

ZEICHNUNG 7 - ABDECKUNGEN (FIGURE 7 - COVERS)



LISTE 7 - ABDECKUNGEN (TABLE 7 - COVERS)

NR. NO.	BEZEICHNUNG PART NAME	BESTELL-NR. PART NO	BEMERKUNG REMARKS
5	ACCOUSTIC COVER (TR)	2PP4016-6865G1	ML390
	ACCOUSTIC COVER (TR)	2PP4016-6866G1	ML391
6	ACCOUSTIC COVER (CSF)	2PP4016-6867G1	ML390
	ACCOUSTIC COVER (CSF)	2PP4016-6868G1	ML391
59	TRACTOR UNIT (KOMPLETT) (W)	3PA4025-2971G2	
	TRACTOR UNIT (KOMPLETT) (N)	3PA4025-2971G1	
59A	DRIVE GEAR	4PB4025-1337P1	
59B	SCREW	+P(SW+W)3-6-HHC	
59C	SIDE FRAME (L)	2PP4025-2973P1	
59D	IDLE GEAR	4PB4025-1336P1	
59E	LOCK LEVER	4PA4025-2974G1	
59F	PIN TRACTOR (L)	4PA4043-2685G2	
59G	SHEET GUIDE	4PP4025-2653P1	
59H	PIN TRACTOR (R)	4PA4043-2684G2	
59I	SIDE FRAME (R)	2PP4025-2972P1	